

UNDIRBÚNINGUR
FYRIR
ÞÖKULAGNIR



Svona
gerum
við

1a

ÞÖKULAGNIR

A. Undirbúningur

Afmarkið svæðið fyrir grasflötina. Metið halla og þörfina fyrir framræslu. Ákjósanlegast er að grasflötinni halli ögn frá húsi og stéttum. Oftast er nóg að hafa á henni vatnshalla út að beðum við lóðamörk. En sé vatnsagi mjög mikill í lóðinni verður að grafa niður dreinbarka til að taka við vatninu og leiða það burt. Aðgætið hvort fjörlært rótarillgresi sé til staðar í lóðinni. Af því tagi eru skæðust húsapunktur, hófifill, þistlar, sigurskúfur og vallhumall. Ef slíkar jurtir finnast, borgar sig að gefa sér tíma til að eyða þeim með örgresisefnum (t.d. Roundup) áður en hafist er handa við gerð grasflatarinnar.

B. Undirvinna

Metið jarðvegsástand. Ef jarðvegurinn er mjög þéttur og grýttur verður að losa hann upp og grjóthreinsa niður á a.m.k. 30cm dýpi. Jafnframt er gott að bæta í hann dálitlu af morkinni mýramold og búfjáraburði. Sé jarðvegurinn hinsvegar hrein mýramold þarf að bæta í hann sandi. Eitt bílhlass á hverja hundrað fermetra er nærri lagi.

Stingið jarðveginn upp eða tætið með garðtætara og blandið um leið 50 kílóum af dólómítalki og 5 kílóum af þrífosfati í moldina miðað við hverja hundrað fermetra. Ef einhver lífrænn áburður er við hendina, svo sem búfjáraburður eða fiskimjöl er upplagt að bæta honum líka við í jarðvinnslunni.

C. Fínvinna

Gangið frá moldaryfirborðinu. Jafnið það og gerið slétt. Gott ráð er að draga tréstiga flatan yfir moldina (kjálkar niður - þrep upp!). Við það fyllast lögðir og dældir betur en ella. Troðið yfirborðið nokkrum sinnum með fótunum og um leið er best að raka það og hreinsa burt alla smásteina sem ekki smjúga gegnum hrífutindana. Troðningurinn er til þess að þjappa moldina mátulega. Valtarar eru viðsjálverðir og gera ekki sama gagn!

D. Pantið þökurnar

Mælið flatarmál svæðisins sem þekja á og reiknið með að 5% í viðbót þurfi í afskurði við lokasnyrtingu og frágang á grasflötinni. Haganlegast er að panta þökurnar með nokkurra daga fyrirvara og fá þær afhentar beint í garðinn á þeim degi sem ætlaður er fyrir þökulögnina. Graspökur eru „ferskvara“ sem þolir ekki margra daga geymslu í bing.

E. Þökulögnin

Rakið léttilega yfir svæðið áður en þökulögnin hefst til þess að þökurnar fái hreinan snertiflöt við moldina. Vel hefur gefist að sáldra fiskimjöli eða þurrk-uðum hænsnaskít yfir moldina í leiðinni. Slíkt flýtir mikið fyrir því að þökurnar

1b

ÞÖKULAGNIR

rótfestist. Best er að byrja þökulögnina við fastan kant, t.d. gangstétt eða vegg og leggja frá húsi út til jaðranna. Leggið þökurnar langsum, hlið við hlið og enda í enda. Gætið þess að þjappa þeim ekki of nærri hverri annarri og einnig er mikilvægt að jaðrar skarist ekki. Endasamskeytin eiga að víxlast um hálfu þökulengd í hverri færú líkt og múrsteinar í vegg. Þannig er haldið áfram, færú af færú, uns fullþakið er.

F. Frágangur

Að lokum eru kantar skornir til og snyrtir. Til þess er best að nota kantskera. Svokallaðir hálfmánar koma sér vel þegar skorið er frítt og í sveigðar línur en þríhyrndir kantskerar eru þjálli fyrir byrjendur og henta ágætlega þegar línur eiga að vera beinar. Beinar línur er best að skera eftir strengdri snúru. Eins má nota langt borð og skera meðfram kanti þess.

Sveigðar línur er einfaldast að forma eftir vatnsfylltri garðslöngu sem látin er liggja á jörðinni í þeim sveigum sem ætlað er.

G. Eftirvinnan

Til þess að þökurnar taki sig og grói saman fjótt og vel er nauðsynlegt að sáldra ríflegu sandlagi yfir alla nýju grasflötina og sópa því rækilega ofan í öll samskeyti og misfellur sem kunna að finnast.

Að öllu eðlilegu ætti eins sentimetra þykkt lag af sandi að hverfa eins og dökk fyrir sólu ofan í grassvörðinn. Vinnið sandinn niður, hægt og rólega fram og aftur með grófum strákústi eða hrífuskalla (snúið tindunum upp) þangað til hann er að mestu horfinn niður í grasið.

Rakið síðan röklega yfir grasflötina með fjaðrandi hrífu. Best er að nota til þess laufhrífu. Þær fást ýmist úr stáli eða plastefnum. Við þennan lokarakstur ýfist grasið upp og mosi og annað rusl sem alltaf getur leynst í þökum, hversu góðar sem þær annars eru, kemur upp á yfirborðið og er fjarlæggt um leið. Þar með ætti það að vera úr sögunni í eitt skipti fyrir öll.

Að rakstrinum loknum þarf að vökva ríflega svo að þökurnar rennblotni. Þá þyngjast þær og falla betur að moldinni og ræta sig á nokkrum dögum.

H. Framhaldið

Þegar þökurnar eru orðnar rótgrónar og grasið hefur sprottið upp í 10 sentimetra hæð þarf að slá í fyrsta sinn. Takið þessu rólega og sláið í tveim umferðum. Stillið sláttuvéina á hæstu stillingu í fyrri umferðinni en lækkið hana í miðstillingu í seinni umferð. Rakið vel eftir sláttinn.

Eftir fyrsta slátt er gott að gefa um 1,5 til 2 kíló af GRASKORNI á hverja hundrað fermetra og síðan má halda slíkri áburðargjöf áfram við þriðja hvern slátt fram í miðjan ágúst. Eftir þann tíma er ekki hægt að ráðleggja áburðargjöf og slætti skal hætt um 1. sept.